# ECLADO NUMÉRICO INALÁMBRICO

Este teclado numérico inalámbrico es compatible con todos los productos GENIE® equipados con radio INTELLICODE®

# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA)

Para respuestas a preguntas, llame al 1-800-35 GENIE, o visite www.geniecompany.com

Productos adicionales de Genie® se pueden pedir utilizando la página de accesorios en su manual del propietario o a través del número telefónico indicado arriba.



avec des pièces des États-UUniis et imp

#### **CARACTERISTICAS:**

- Habilidad de controlar hasta tres Abridores de puerta Genie® INTELLICODE®
- Simple de programar e instalar
- Los códigos de PIN (número de identificació personal) pueden ser hasta de 8 caracteres
- Indicador de potencia de batería baja
- Permanece programado durante los cambio de batería
- PIN temporal para acceso con propósitos especiales

# **H**ERRAMIENTAS **NECESARIAS:**

- Lápiz
- Tornillos de montaje INCLUIDOS adentro del compartimiento de la batería

Tapa basculante hacia arriba e intercambiable disponible en 3 colores clásicos opcionales haciendo juego con el exterior de su casa.

Fl diodo luminiscente (LED) rojo indica el estado y potencia de la batería durante el uso y la programación

Compartimiento de la batería Batería de 9 voltios (incluida)



#### Taladro con mecha o broca de 1/16' Destornillador Phillips

### **A** ADVERTENCIA

#### La puerta en movimiento puede causar lesiones serias o la muerte.

- 1 Mantenga a las personas alejadas del vano de la puerta estando la puerta en movimiento.
- 2 NO permita que los niños jueguen con el teclado numérico inalámbrico.
- Durante la programación, el abridor de puerta puede comenzar a funcionar, por consiguiente manténgase alejado de la puerta en movimiento y de sus piezas. Para impedir que la puerta se mueva, cierre la puerta y desconéctela del abridor tirando el desenganche de emergencia.

#### Si el seguro de inversión de carrera no funciona correctamente:

- Cierre la puerta y desconecte el abridor usando el cordón de desenganche de emergencia.
- NO use el abridor de puerta, los controles remotos o el teclado numérico inalámbrico.
- 3 Consulte los manuales de la puerta y del propietario del abridor de puerta antes de intentar

# SECCIÓN

# PROGRAMACIÓN DE UN ABRIDOR DE UNA PUERTA

# PARA CONVENIENCIA

Programe el teclado numérico ANTES de montar.

#### PASO 1: INSTALACIÓN DE SU PIN (Numéro de Identificación IAL EN EL TECLADO NU

A Active el modo de programación







- El diodo luminiscente rojo parpadea una vez por segundo.
- Entre su PIN (de 3 a 8 caracteres).
- Oprima PROG
  - El diodo luminiscente rojo parpadea dos veces por segundo y se apaga.

# PASO 2: PROGRAMACIÓN DE UN ABRIDOR (DE UN PUERTA)

- A Encuentre el botón del código de programar y el diodo luminiscente indicador del código de programar en su abridor de puerta.
  - Si su abridor de puerta tiene un alambre con antena negra, el botón del código de programar y el diodo luminiscente indicador están localizados cerca de la antena. (Puede que sea necesario abrir la lente de la luz.)
  - Si su abridor de puerta no tiene una antena, usted tiene un receptor externo. La tapa del receptor externo se debe quitar para tener acceso al botón del código de programar y al diodo luminiscente indicador.



Diodo

indicador roio

Botón del códiao ·

- Oprima el botón del código de programar.
  - El diodo luminiscente indicador del código de programar (en el abridor) parpadeará
- Entre su PIN y oprima en el teclado numérico.
- El diodo luminiscente indicador del código de programar permanece encendido.
- Oprima otra vez.
- El diodo luminiscente indicador del código de programar se apaga
- Oprima Oprima otra vez.
- La puerta abre.

Espere hasta que el Teclado numérico Alumbre de fondo las vueltas lejos (approximadamente 30 segundos).

#### PASO 3: HACER FUNCIONAR EL ABRIDOR (DE UN PUERTA)

- A Para hacer funcionar la puerta del garaje.
- · Entre su PIN.
- Oprima (△

### **NOTA**

- Si la puerta no se mueve, verifique el diodo luminiscente rojo en el teclado numérico. Si el diodo luminiscente está parpadeando rápidamente, el PIN se ha entrado incorrectamente. Después que el diodo luminiscente deje de parpadear, vuelva a entrar su PIN y tate de nuevo. Cualquier botón del teclado numérico controlará la puerta durante 30
- segundos después que la puerta empiece a moverse.
- El parpadeo rápido del diodo luminiscente rojo indica un error. Después de unos pocos segundos el diodo luminiscente se apagará. Vuelva a empezar

Prosiga a la sección 3. Instucciones de montaje

# SECCIÓN

# Programación para 2 ó 3 Abridors de Puerta

#### PARA CONVENIENCIA

Programe el teclado numérico ANTES de montar.

#### PASO 1: INSTALACIÓN DE SU PIN (Numéro de Identificación NAL EN **E**L **T**ECLADO **N**U

- A Active el modo de programación.
- Oprima (en orden)

  - El diodo luminiscente rojo parpadea una vez por segundo.
- Entre su PIN (de 3 a 8 caracteres)
- Oprima PROG
  - El diodo luminiscente rojo parpadea dos veces por segundo y se apaga

#### PASO 2: PROGRAMACIÓN DE TECLADO NUMÉRICO PARA MÚLTIPLES ABRIDORES (DE PUERTAS)

- A Todos los abridores de puertas usarán el mismo PIN.
  - Entre su PIN y oprima PROG
    - El diodo luminiscente rojo parpadea una vez por segundo.
  - Oprima (PROG) otra vez.
  - El diodo luminiscente rojo parpadea dos veces por segundo. • Oprima el número de puertas (total) que desea
  - controlar ( $\binom{ABC}{2}$  o  $\binom{DEF}{3}$ ). Oprima (PROG)
  - El diodo luminiscente rojo parpadea varias veces y se apaga.

# PASO 3: PROGRAMACIÓN DE LOS ABRIDORES (DE PUERTAS)

- A Decida cuál puerta será la puerta No. 1, la No. 2 y la No. 3.
   Oprima el botón del código de programar (vea la Sección 1, Paso 2).
   El diodo luminiscente indicador del código de programar parpadea (en el abridor).
  - Entre su PIN y oprima
  - El diodo luminiscente indicador del código de programar permanece encendido.
  - Oprima el número que ha escogido para este abridor de puerta ( 1 ó ( 2 ó ( 3 ).
  - El diodo luminiscente indicador del código de programar permanece encendido.
  - Oprima ( )
  - El diodo luminiscente indicador del código de programar se apaga.
- B Repita el paso A de arriba para cada uno de los abridores de puertas. Cada abridor de puerta se debe programar para que reciba la señal del teclado numérico inalámbrico.

spere hasta que el Teclado numérico Alumbre de fondo las vueltas lejos ente 30 segundos).

# PASO 4: HACER FUNCIONAR 2 Ó 3 ABRIDORE (DE PUERTAS)

- A Para hacer funcionar una de las puertas.
  - Entre su PIN. Oprima
  - Oprima el número del abridor de puerta (1) ó (3) ó (3)



VEA LA NOTA AL PIE DE LA SECCIÓN 1 Prosiga a la Sección 3. Instrucciones de montaje.

# SECCIÓN

# **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

El teclado numérico se debe montar en la visual de la(s) uerta(s), por lo menos 5 pies arriba del piso y sin interferencia lguna con las piezas móviles de la puerta.

- Monte el teclado numérico. (Los tornillos de montaje están
  - localizados en el compartimiento de la batería.)

     Quite la tapa de la batería. Vea la Sección 4, Figura 2.
  - Perfore un agujero piloto de 1/16" de diámetro para el tornillo de montaje superior.
  - Instale un tornillo en el aqujero perforado dejando por lo menos un espacio libre dé 1/8" entre la cabeza del tornillo
  - y la pared. Vea la Figura 1. Enganche el teclado numérico sobre el tornillo.
  - Marque, perfore el agujero piloto y apriete el tornillo inferior. Vuelva a instalar la tapa de la batería.
- 30 mm Pared Espacio libre de la cabeza del tornillo

# SECCIÓN 4

# **FUNCIONAMIENTOS ADICIONALES**

# OLVIDÓ SU NÚMERO DE PIN Ó ESTÁ CAMBIANDO SU PIN

- - Borre el PIN viejo:



- El diodo luminiscente rojo parpadeará una vez y se apagará. Suelte todos los botones.
- Programación de los abridores de puertas.
- Regrese a "Programación" Sección 1 o Sección 2.

# **UTILIZANDO UN PIN PROVISORIO**

Un PIN utilizado provisoriamente permite el acceso a su casa de las personas que harán reparaciones, lectura de contadores, etc.

- A Entre su PIN



#### Entre el PIN provisorio (de 3 a 8 caracteres).

Oprima (PROG).

# **NOTA**

- NO reprograme el (los) abridor(es) de puerta(s). El PIN provisorio permanece activo hasta la siguiente vez que se entre su PIN normal.

#### CAMBIO DE BATERIA

Si el diodo luminiscente rojo no parpadea durante el uso, se necesita reemplazar la batería

Se ofrecen tapas en: • **Marrón** (P/N 35365R)

Color canela (P/N 35365S) Color arenisca (P/N 35365T)



#### CERTIFICADO DE LA FCC Y DE IC

CERTIFICADO DE LA FCC Y DE IC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la RSS 210 de Industry Canada. Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los limites para un dispositivo digital de la Clase 8, conforme con la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estos limites estará diseñados para proporcionar una protección azonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energia de frecuencia radial y sin os instala y utiliza de a cuerdor on las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantia de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales a la recepión radial ot leteivias, situación que se puede determinar apaganado y encendiendo el equipo, se ruega al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas". Revientar y relocalizar la antena del receptor. 2 Aumentar la separación entre el abridor de puerta y el receptor. 3. Conectar el abridor de puerta a en un circuito diferente de que utiliza el electrodoméstico. 4. Consultar con el agente. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario de operar el equipo.